※1

①	EM-CEE5.5-2C x20	シーリングスピーカー
	EM-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー(上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー(下手)
	EM-CEE5.5-2C	固定スピーカー(上手)
	EM-CEE5.5-2C	固定スピーカー(下手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・中央)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・下手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(客席・上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(客席・下手)
	EM-5DFB	ワイヤレスアンテナ
	EM-5DFB	ワイヤレスアンテナ
	TCX-5CHD	上手モニター
	TCX-5CHD	下手モニター
	TCX-5CHD	事務室モニター
	TCX-5CHD	音楽室モニター
	TCX-5CHD	講師控室モニター
	EM-AE1.2-3C	事務室スピーカー
	EM-AE1.2-3C	音楽室・講師控室スピーカー
	EM-AE1.2-3C	上手・廊下スピーカー
	EM-AE1.2-3C	下手スピーカー
	EM-CEE5.5-2C x3	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	A2C3	上手袖コネクタ盤
	EM-KPEE0.65-15P	上手袖コネクタ盤
	TCX5-4CHD	上手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-2C x3	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	A2C3	下手袖コネクタ盤
	EM-KPEE0.65-15P	下手袖コネクタ盤
	TCX5-4CHD	下手袖コネクタ盤
	#2997	３点吊マイク
②	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・上手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・中央)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・下手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(客席・上手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(客席・下手)
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E3-2AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
③	EM-CEE5.5-3C x2	上手袖コネクタ盤 (51)
	IE5.5	上手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-3Cx2	下手袖コネクタ盤 (51)
	IE5.5	下手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-3C	３点吊マイク (31)

※2

①	EM-CEE5.5-2C x16	シーリングスピーカー
	EM-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー(上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー(下手)
	EM-CEE5.5-2C	固定スピーカー(上手)
	EM-CEE5.5-2C	固定スピーカー(下手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・中央)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・下手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(客席・上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(客席・下手)
	EM-5DFB	ワイヤレスアンテナ
	EM-5DFB	ワイヤレスアンテナ
	TCX-5CHD	上手モニター
	TCX-5CHD	下手モニター
	TCX-5CHD	事務室モニター
	TCX-5CHD	音楽室モニター
	TCX-5CHD	講師控室モニター
	EM-AE1.2-3C	事務室・廊下スピーカー
	EM-AE1.2-3C	音楽室・講師控室スピーカー
	EM-AE1.2-3C	上手スピーカー
	EM-AE1.2-3C	下手スピーカー
	EM-CEE5.5-2C x3	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	A2C3	上手袖コネクタ盤
	EM-KPEE0.65-15P	上手袖コネクタ盤
	TCX5-4CHD	上手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-2C x3	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	A2C3	下手袖コネクタ盤
	EM-KPEE0.65-15P	下手袖コネクタ盤
	TCX5-4CHD	下手袖コネクタ盤
	#2997	３点吊マイク
②	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・上手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・中央)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・下手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(客席・上手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(客席・下手)
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E3-2AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
③	EM-CEE5.5-3C x2	上手袖コネクタ盤 (51)
	IE5.5	上手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-3C x2	下手袖コネクタ盤 (51)
	IE5.5	下手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-3C	３点吊マイク (31)

※3

①	EM-CEE5.5-2C x12	シーリングスピーカー
	EM-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー(上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー(下手)
	EM-CEE5.5-2C	固定スピーカー(上手)
	EM-CEE5.5-2C	固定スピーカー(下手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・中央)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・下手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(客席・上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(客席・下手)
	EM-5DFB	ワイヤレスアンテナ
	EM-5DFB	ワイヤレスアンテナ
	TCX-5CHD	上手モニター
	TCX-5CHD	下手モニター
	TCX-5CHD	事務室モニター
	TCX-5CHD	音楽室モニター
	TCX-5CHD	講師控室モニター
	EM-AE1.2-3C	事務室・廊下スピーカー
	EM-AE1.2-3C	音楽室・講師控室スピーカー
	EM-AE1.2-3C	上手スピーカー
	EM-AE1.2-3C	下手スピーカー
	EM-CEE5.5-2C x3	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	A2C3	上手袖コネクタ盤
	EM-KPEE0.65-15P	上手袖コネクタ盤
	TCX5-4CHD	上手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-2C x3	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	A2C3	下手袖コネクタ盤
	EM-KPEE0.65-15P	下手袖コネクタ盤
	TCX5-4CHD	下手袖コネクタ盤
	#2997	３点吊マイク
②	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・上手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・中央)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・下手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(客席・上手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(客席・下手)
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E3-2AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
③	EM-CEE5.5-3C x2	上手袖コネクタ盤 (51)
	IE5.5	上手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-3C x2	下手袖コネクタ盤 (51)
	IE5.5	下手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-3C	３点吊マイク (31)

※4

①	EM-CEE5.5-2C x8	シーリングスピーカー
	EM-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー(上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー(下手)
	EM-CEE5.5-2C	固定スピーカー(上手)
	EM-CEE5.5-2C	固定スピーカー(下手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・中央)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・下手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(客席・上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(客席・下手)
	EM-5DFB	ワイヤレスアンテナ
	EM-5DFB	ワイヤレスアンテナ
	TCX-5CHD	上手モニター
	TCX-5CHD	下手モニター
	TCX-5CHD	事務室モニター
	TCX-5CHD	音楽室モニター
	TCX-5CHD	講師控室モニター
	EM-AE1.2-3C	事務室・廊下スピーカー
	EM-AE1.2-3C	音楽室・講師控室スピーカー
	EM-AE1.2-3C	上手スピーカー
	EM-AE1.2-3C	下手スピーカー
	EM-CEE5.5-2C x3	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	A2C3	上手袖コネクタ盤
	EM-KPEE0.65-15P	上手袖コネクタ盤
	TCX5-4CHD	上手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-2C x3	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	A2C3	下手袖コネクタ盤
	EM-KPEE0.65-15P	下手袖コネクタ盤
	TCX5-4CHD	下手袖コネクタ盤
②	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・上手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・中央)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・下手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(客席・上手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(客席・下手)
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E3-2AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E6AT	集音マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
	EM-4E4-2AT	３点吊マイク
③	EM-CEE5.5-3C x2	上手袖コネクタ盤 (51)
	IE5.5	上手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-3C x2	下手袖コネクタ盤 (51)
	IE5.5	下手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-3C	３点吊マイク (31)

※5

①	EM-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー(上手)
	EM-CEE5.5-2C	固定スピーカー(上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(客席・上手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(客席・下手)
	EM-5DFB	ワイヤレスアンテナ
	EM-5DFB	ワイヤレスアンテナ
	TCX-5CHD	上手モニター
	TCX-5CHD	事務室モニター
	TCX-5CHD	音楽室モニター
	TCX-5CHD	講師控室モニター
	EM-AE1.2-3C	事務室・廊下スピーカー
	EM-AE1.2-3C	音楽室・講師控室スピーカー
	EM-AE1.2-3C	上手スピーカー
	EM-CEE5.5-2C x3	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	上手袖コネクタ盤
	A2C3	上手袖コネクタ盤
	EM-KPEE0.65-15P	上手袖コネクタ盤
	TCX5-4CHD	上手袖コネクタ盤
	#2997	下手袖コネクタ盤
②	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・上手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(客席・上手)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(客席・下手)
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E3-2AT	上手袖コネクタ盤
	EM-4E3-2AT	上手袖～下手袖コネクタ盤
③	EM-CEE5.5-3C x2	上手袖コネクタ盤 (51)
	IE5.5	上手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-3C	３点吊マイク (31)

※6

①	EM-CEE5.5-2C x2	メインスピーカー(下手)
	EM-CEE5.5-2C	固定スピーカー(下手)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・中央)
	EM-CEE5.5-2C x2	スピーカーコンセント(ステージ・下手)
	TCX-5CHD	下手モニター
	EM-AE1.2-3C	下手スピーカー
	EM-CEE5.5-2C x3	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	EC100CAT6STP	下手袖コネクタ盤
	A2C3	下手袖コネクタ盤
	EM-KPEE0.65-15P	下手袖コネクタ盤
	TCX5-4CHD	下手袖コネクタ盤
	#2997	下手袖コネクタ盤
②	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・中央)
	EM-4E4-2AT	マイクコンセント(ステージ・下手)
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E4-16AT	下手袖コネクタ盤
	EM-4E3-2AT	上手袖～下手袖コネクタ盤
③	EM-CEE5.5-3C x2	下手袖コネクタ盤 (51)
	IE5.5	下手袖コネクタ盤
	EM-CEE5.5-3C	３点吊マイク (31)

ミライト・光栄電気通信特定建設工事共同企業体 株式会社　ミライト 光栄電気通信工業株式会社	監理技術者	現場代理人	作　図	作成月日	平成　27 年　2 月　日	工事名称	郡山市立中央公民館改築情報防災設備工事	縮　尺	図　面　番　号
	井口	宮澤	佐原	図面の種類	竣　工　図	図面名称	多目的ホール音響設備　２階平面図（３）	S= NON	I ー 58　（ 58 ）の内